

Ficha técnica

M1200VWC_ - M1200VW

Designación:

CAJA DE 10 MÁSCARILLAS DE USO UNICO FFP2 PARA VAPORES ORGÁNICOS CON VÁLVULA

Colores:

Blanco



CE 0194

Descriptivo:

Mascarilla facial filtrante FFP2 vapor orgánico (para concentración < VME) de fibra sintética no tejida hipoalergénica impregnada de carbón activo. Lámina nasal de ajuste. Refuerzo borde espuma bajo lámina nasal. Válvula de exhalación alta performance. Caja expendedora de 10.

*D : Mascarilla resistente à colmatagem no tempo (testada à poeira de Dolomite), melhorando o conforto de utilização.

Materiales:

Fibra sintética no tejida
Bandas ajustables

Puntos fuertes:

Factor de protección nominal 12,5 x VME.
Higiénico y hipoalergico.
Protege contra las partículas tóxicas, las fibras, las nieblas espesa y los vapores orgánicos.
Ajuste nasal y correas elásticas.
Ligera y moldeada.

Instrucciones de uso:

Esta máscara está clasificada en función de su eficacia de filtración y de su fuga total máxima hacia el interior. FFP2 : Máscara de protección contra las partículas sólidas y líquidas de toxicidad media. Puede utilizarse para concentraciones que lleguen a alcanzar 10 X el Valor Medio de Exposición (VME).

*NR : Semimáscara filtrante contra partículas no se debe usar en más de una jornada de trabajo.

Poder de filtración del medio filtrante: 94% - Factor de protección nominal (NPF) : 12.5.

La pantalla está concebida para responder a la utilización contra los vapores orgánicos y olores desagradables en el caso de concentraciones inferiores a VME.

Retire la máscara de su embalaje únicamente antes de su uso. Utilícela sólo cuando la concentración de contaminantes no suponga un peligro inmediato para su vida o su salud, y únicamente conforme a las normas aplicables en cuanto a salud y seguridad. Antes de utilizar la máscara, compruebe su integridad, su fecha límite de uso (en la parte inferior del embalaje) y que su clase de protección (FFP2) es la adecuada para la aplicación (producto utilizado y concentración). Deséchela después de cualquier uso.

Límites de uso:

El usuario deberá recibir la formación necesaria para llevar máscara y deberá conocer sus instrucciones de uso antes de utilizarla. Utilizar la máscara en zonas bien ventiladas, con suficiente oxígeno (> à 20%) y que no contengan atmósferas explosivas. La máscara deberá estar correctamente colocada para garantizar el nivel de protección esperado. No utilizar si el vello de la cara (barba, patillas) impide la estanqueidad de la máscara o si se detecta una fuga.

En caso de tener problemas para respirar y/o de sentir mareos o malestar, abandonar el lugar de inmediato. No modificar esta máscara de ningún modo y desecharla si está dañada.

El incumplimiento de estas instrucciones podría dañar gravemente la salud del usuario y exponerlo a serios problemas, incluso poner su vida en peligro. Mascarilla no se debe usar en más de una jornada de trabajo (NR). No utilizar fuera de su ámbito de uso definido en las instrucciones que aparecen a continuación. El contacto con la piel puede provocar reacciones



DELTA PLUS GROUP

La Peyrolière - B.P. 140 - 84405 APT Cedex - Francia
www.deltaplus.fr



Ficha técnica

M1200VWC_ - M1200VW

alérgicas en personas sensibles. En este caso, abandone la zona de riesgo, quítese la máscara y consulte a un médico.

Instrucciones de almacenamiento:

Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido del hielo y de la luz en su embalaje original (+2°C/+55°C - HR<75%).

Instrucciones de limpieza / de mantenimiento:

Esta máscara es apta para un sólo uso (no precisa mantenimiento).

Cualidades técnicas:

De conformidad con las exigencias de la Directiva europea 89/686, en particular, en términos de ergonomía, inocuidad, comodidad, ventilación y flexibilidad, y a la norma EN149:2001+A1:2009 tipo FFP2 *NR *D (Factor de protección nominal :10 x VME (Valor Medio de Exposición) para partículas de baja a media toxicidad).